


**thermomix**

VORWERK

# Sensor



Kullanım kılavuzu

TR • 1.0 • 27442 08/23

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Başlamadan önce</b> .....	<b>3</b>
1.1	Güvenlik uyarılarının yapısı .....	4
1.2	Kullanıcının yükümlülükleri.....	4
<b>2</b>	<b>Ürüne genel bakış</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Amaca uygun kullanım</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Güvenliğiniz için</b> .....	<b>6</b>
4.1	Tehlikeler ve güvenlik uyarıları.....	7
4.2	İç sıcaklık seçimi .....	12
<b>5</b>	<b>İlk adımlar</b> .....	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Bluetooth® bağlantısının kurulması .</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Kullanım</b> .....	<b>14</b>
7.1	Açma ve kapama .....	14
7.2	Probun yapısı .....	14
7.3	Probun yiyeceğe yerleştirilmesi.....	14
7.4	Probun ve şarj cihazının konumlandırılması .....	16
7.5	Prob ile pişirme.....	16
<b>8</b>	<b>Temizlik</b> .....	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Arızaların giderilmesi</b> .....	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>Müşteri hizmetleri</b> .....	<b>17</b>
<b>11</b>	<b>Garanti</b> .....	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Aletin tasfiyesi</b> .....	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Teknik Bilgiler</b> .....	<b>19</b>

# 1 Bařlamadan önce

Thermomix® kullanıcısı olarak Thermomix® TM6 ve ona ait aksesuarları zaten tanıyorsunuz.

Bu kılavuz Thermomix® Sensor'ü yakından tanımanızı sağlayacaktır.

Thermomix® Sensor'ü kullanmadan önce ona ait kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.


Ayrıca Thermomix® TM6 cihazınızla birlikte verilen kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

řayet kullanım kılavuzu elinizin altında bulunmuyorsa <https://thermomix.vorwerk.com.tr/> adresinde tüm kılavuzlara online erişebilirsiniz.

## Hoř Geldiniz Kitapçığı

Thermomix® Sensor ile ilgili püf noktaları ve esin kaynakları için dijital hoř geldiniz kitapçığımızı okuyun. Orada arızaların giderilmesi ve sıkça sorulan soruların yanı sıra Thermomix® Sensor'ün dođru kullanımına yönelik püf noktaları da bulabilirsiniz.

TR



## 1.1 Güvenlik uyarılarının yapısı

Bu kılavuzdaki güvenlik uyarıları güvenlik simgeleriyle ve uyarı sözcükleriyle vurgulanmıştır. Simge ve uyarı sözcüğü size tehlikenin boyutu hakkında bir bilgi verir. Güvenlik uyarıları aşağıdaki şekilde gösterilir:



### UYARI

#### Tehlikenin türü ve kaynağı

Tehlikenin türü ve kaynağına/doğuracağı sonuçlara ilişkin açıklamalar

- Tehlikenin önlenmesine yönelik önlemler.

## Uyarı sözcüklerinin anlamları


UYARI	Riskten kaçınılmaması durumunda ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi.
DİKKAT	Riskten kaçınılmaması durumunda hafif yaralanma tehlikesi.
NOT	Riskten kaçınılmaması durumunda maddi zarar tehlikesi.

## 1.2 Kullanıcının yükümlülükleri

Cihazın ve Vorwerk aksesuarlarının sorunsuz bir şekilde çalışması için aşağıdakilere dikkat edin:

1. Kullanım kılavuzunu ve ilgili tüm dokümanları dikkate alın.
2. Kullanım kılavuzunu ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin.
3. Hasarların derhal giderilmesini sağlayın. Bunun için [Müşteri hizmetleri](#) [[sayfada 17](#)] ne başvurun.

## 2 Ürüne genel bakış



1 Prob

3 Pil bölmesi (şarj cihazının arka tarafı)

2 Şarj cihazı

4 Tutucu

## 3 Amaca uygun kullanım

Kendinize ve üçüncü kişilere yönelik tehlikeleri ve de cihaza ve başka mal varlıklarına yönelik zararları en aza indirmek için cihazı ve aksesuarları yalnızca türüne ve amacına uygun olarak kullanın.

### Kullanım Ömrü

Ticaret bakanlığı tarafından pişirici aletler için belirlenen kullanım ömrü 7 yıldır.

Thermomix® Sensor, Thermomix® TM6 cihazına ait bir aksesuardır. Yiyeceklerin iç sıcaklıklarını ölçer ve evde kullanım veya eve eşdeğer kullanım için uygundur.

Prob yalnızca yiyeceklerle bağlantılı olarak kullanmak için tasarlanmıştır.

Probun üst kısmında ortam sıcaklığı sensörü yer alır ve ortam sıcaklığını, yani fırın veya mangaldaki sıcaklığı ölçer. Ortam sıcaklığı **kesinlikle** 275 °C üzerine çıkmamalıdır.

İç sıcaklık sensörü probun sivri ucunun yaklaşık 2 cm gerisinde yer alır ve yiyeceğin iç sıcaklığını ölçer. İç sıcaklık, yiyeceğin iç merkezinde hakim olan sıcaklıktır. Probun bu kısmı 100 °C üzerine çıkmamalıdır.

Prob, piyasada sunulan standart fırınlarda yiyeceklerin sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Mikrodalga özelliği de olan fırınlarda güçlü bir elektromanyetik yalıtım bulunduğundan bu tür fırınlarda her zaman kullanılamaz.

Probu kullanmadığınızda kuru ve serin bir yerde bulunan şarj cihazında muhafaza edin.

Aksesuar yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetişkinlerin gözetiminde olsalar dahi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar çalışmakta olan cihazlardan uzak tutulmalıdırlar.

Aksesuarın çocukların yakınında kullanılması durumunda çocukların son derece özenli bir şekilde gözlenmeleri gerekir.

Çocuklar aksesuarla oynamamalıdır.

Aksesuar, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altındayken veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir.

Amacına uygun kullanım dışındaki başka bir kullanım yasaktır. Bundan doğabilecek zararlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz. Ürün üzerinde teknik değişiklikler yapılması halinde her türlü garanti ve ayıplı mal sorumluluğu geçerliliğini yitirir. Ürün üzerinden teknik değişiklikler yapılması halinde üreticinin ürün sorumluluğundan ve/veya bayinin ayıplı mal sorumluluğundan doğan tazmin yükümlülüğü ortadan kalkar.

Cihaz, yetkili bir Vorwerk kuruluşu tarafından satıldığı ülkenin güvenlik düzenlemelerine uygundur. Cihaz başka bir ülkede kullanılıyorsa, yerel güvenlik standartlarına uygunluk garanti edilemez. Bu nedenle Vorwerk, kullanıcı için ortaya çıkan herhangi bir güvenlik riskinden sorumlu değildir.

Cihazla çalışırken lütfen beraberindeki tüm belgelere ve cihaz ekranına dikkat edin. Üreticiler, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

## 4 Güvenliğiniz için

Güvenlik, her Vorwerk ürününün önemli bir özelliğidir. Ancak ürün güvenliği, sadece siz cihazı amacına uygun olarak kullanırsanız ve tüm güvenlik uyarılarını dikkate alırsanız, sağlanabilir.

## 4.1 Tehlikeler ve güvenlik uyarıları



### UYARI

#### Patlama tehlikesi

Probun içinde yer alan sabit bataryalar yüksek ısıya (> 100 °C) karşı korunmazsa prob patlayabilir. Bu nedenle:

- Probu tüm ısı kaynaklarından uzak olacak şekilde yiyeceğin içine yerleştirin ve yine en erken yiyecek ve prob ısı kaynağından uzaklaştırıldıktan sonra yerinden çıkarın.
- Probu daima referans çentiği yiyeceğin içinde olacak şekilde yerleştirin. Hacmi büyük ölçüde artan, örn. kek hamuru gibi yiyecekler istisnadır. Bu gibi ürünlerde referans çentiği başlangıçta açıkta durabilir. Pişirme işleminin devamında yiyeceğin içine girer.
- Probun sıkıca yerleştirildiğinden ve konumundan çıkmayacağından emin olun.

#### Patlama tehlikesi

Prob içinde yer alan sabit bataryalar aşırı ısıya maruz kalırsa prob patlayabilir.

- Probu maksimum 275°C ortam sıcaklığında kullanın.
- Probu **kesinlikle** ateşin içine veya kızgın kömürlerin içine koymayın.
- Probu doğrudan aleve maruz bırakmayın.
- Probu yüksek ısılı hızlı mühürleme sırasında kullanmayın.
- Probu **kesinlikle** mikrodalga fırın veya düdüklü tencere içinde kullanmayın.
- Prob yine de yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa probu yerinden çıkarırken gözlerinizi koruyun ve dikkatlice soğumaya bırakın.
- Prob ateşin içine veya doğrudan ısı kaynağına düşerse hemen pişirme cihazını kapatın veya mangalı söndürün ve derhal kapağını kapatın. Probu çıkarmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

## Patlama tehlikesi

Şarj cihazı ve özellikle de beraberinde verilen pil ısıya dayanıklı değildir.

- Pili ve şarj cihazını ısı kaynaklarına ve özellikle de açık ateşe maruz bırakmayın ve sıcak yüzeyler üzerine koymayın.
- Mıknatıslı şarj cihazını yalnızca soğuk, ısı yalıtımlı fırın kapaklarında kullanın.

## Patlama tehlikesi

Pil yere düştüğünde, atıldığında veya başka şekilde güçlü darbelere maruz kaldığında pilin yalıtıcı gövdesi veya onun yapısı zarar görebilir. Bu da pilin akmasına, dahili kısa devreye veya başka anormalliklere neden olabilir. Dahili bir kısa devre aşırı ısınmaya, pilin akmasına, patlamasına veya yangına neden olabilir.

- Pili dikkatli kullanın.

## Yanma tehlikesi

Yüksek ortam sıcaklıklarında kullanım sırasında prob ve yiyecek ısınır.

- Sıcak probu kesinlikle çıplak elle tutmayın.
- Sıcak proba veya fırına, mangala vs. dokunmadan önce ısıya dayanıklı eldivenler, tutacaklar veya maşa kullanarak kendinizi yanıklara karşı koruyun.

## Yangın tehlikesi

Yanlış pillerin kullanılması durumunda mekanik zorlanma olursa (şarj aletinin yere düşmesi gibi) yangın çıkabilir.

- Yalnızca şarj edilebilir olmayan LR03, AAA tipi 1,5V alkalin piller (1,5V ince kalem pil) kullanın.
- Şarj cihazını dikkatli kullanın.

## Sağlığa yönelik tehlike

Yeterince pişmeyen yiyeceklerin (özellikle de et, tavuk, balık ve deniz ürünleri) tüketilmesi gıda zehirlenmesine neden olabilir.

- [İç sıcaklık seçimi](#) [ ▶ [sayfada 12](#)] bölümüne de dikkat edin.
- İç sıcaklığı ölçmek için probun ucunun yiyeceğin (yaklaşık olarak) merkezinde olduğundan emin olun.
- Yiyecekler ve yiyeceklerle temas eden alanlar konusunda dikkatli davranın ve bakteri taşınmasını önlemek için çalışma alanını (elleriniz ve prob dahil olmak üzere) özenle temizleyin.



## Sađlıđa y6nelik tehlike

Tutucunun gıda g6venliđi yalnızca 220 °C'ye kadar sađlanır.

- Tutucuyu kesinlikle 220 °C 6zerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmayın.

## Yaralanma tehlikesi

Kırılan seramiđin keskin kenarları olabilir ve kendinizi yaralayabilirsiniz.

- Probu yiyeceklere yerleřtirirken ve ıkarırken herhangi bir hasar olup olmadıđı kontrol edin.
- Kırıldıysa probu kullanmaya devam etmeyin.
- Keskin kenarlı paralara karřı kendinizi koruyun.
- Prob yere d6řerse, řarj etmeden veya kullanmadan 6nce hasar g6r6p g6rmediđini kontrol edin.

## Yaralanma tehlikesi

Probun ucu sivridir.

- Probun ucunu v6cudunuzdan uzak tutun.
- Herhangi bir yaralanma sırasında bakteri bulařma riskini 6nlemek iin probu her kullanımdan sonra temizleyin.
- Probu ocukların eriřemeyeceđi řekilde muhafaza edin.

## **Tehlikeli maddelerle temas nedeniyle oluşabilecek tehlike!**

**Pil veya bataryalardan sızan elektrolit yaralanmalara neden olabilir.**

- Akmış olan pil veya bataryalardan sızan elektrolit veya elektrolit artıklarına koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük olmadan dokunmayın.
- Dışarı sızmış olan elektrolit cilt, gözler ve mukoza dokunuz ile temas etmemelidir.
- Yanlışlıkla temas etmeniz halinde hemen ellerinizi, göz veya mukoza dokunuzu bol temiz suyla yıkayın.
- Şikayetleriniz devam ederse veya elektrolit gözlerinizle veya mukoza dokunuza temas ettiyse bir doktora başvurun.
- Dışarı sızmış olan elektrolitle veya elektrolit artıklarıyla temas etmiş olan giysileri ve tekstil ürünleri hemen özenle yıkayın veya kullanmayın.
- Dışarı sızmış elektrolit veya elektrolit artıkları ve akıtmış olan piller veya bataryalar yanıcıdır. Bunları ateş ve ısıdan uzak tutun.

## **Tehlikeli maddelerle temas nedeniyle oluşabilecek tehlike!**

**Yiyeceklerin içine akan elektrolit yaralanmalara neden olabilir.**

- Bataryaların patlaması halinde hazırlamış olduğunuz yiyecekleri tüketmeyin.

## **Boğulma tehlikesi!**

**Küçük parçalar solunum yoluna ulaşabilir ve boğulmaya neden olabilir.**

- Şarj cihazında kullanılan AAA pil küçük parçadır. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

## **Manyetizma nedeniyle tehlike!**

**Şarj cihazının dış yüzeyinde mıknatıslar bulunur. Mıknatıslar kalp pillerini veya dahili defibrilatörleri olumsuz etkileyebilirler.**

- Mıknatısı kalp pillerinden, dahili defibrilatörlerden veya başka aktif implantlardan uzak tutun.
- Etkilenebilecek kişileri uyarın.

## Patlama tehlikesi ya da yangın tehlikesi!

Şarj edilebilir olmayan pillerin şarj edilmeye çalışılması yangına veya patlamaya neden olabilir!

- Yalnızca şarj edilebilir olmayan LR03, AAA tipi 1,5V alkalin piller (1,5V ince kalem pil) kullanın.



## NOT

### Cihaz zarar görebilir

Şarj cihazı uygun olmayan şekilde kullanılırsa zarar görebilir.

- Probu yalnızca soğuduktan, temizlendikten ve kurulandıktan sonra şarj cihazına yerleştirin.

### Cihaz zarar görebilir

Prob uygun olmayan şekilde kullanılırsa zarar görebilir.

- Probu suyla temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Prob yerinden zor çıkarılıyorsa dıştaki ucunu çekin ve çevirin.
- Probu **bükmeyin**.
- Probu dikkatli kullanın.

### Cihaz zarar görebilir

Prob uygun olmayan şekilde kullanılırsa zarar görebilir.

- İç sıcaklık sensörünün bulunduğu bölge (probu ucunun 2 cm uzağında) 100°C sıcaklığı **aşmamalıdır**.
- Ortam sıcaklığı sensörünün bulunduğu bölge 275°C sıcaklığı **aşmamalıdır**. Bu maksimum değerler üzerindeki sıcaklıklar proba zarar verebilir.
- Bu sınır değerlere yaklaştığınızda Thermomix® TM6 cihazı ve Cooking Center uygulaması probun güvenliğini sağlamak için sizi uyarır.

### Cihaz zarar görebilir

Uygun olmayan temizlik cihaza zarar verebilir.

- Alkol, amonyum, benzol veya aşındırıcı madde içeren temizlik maddeleri **kullanmayın**; bunlar cihaza zarar verebilir.
- Probu uzun süre suya **daldırmayın**.

## Şarj cihazı zarar görebilir

Şarj cihazının içindeki nem cihaza zarar verebilir.

- Şarj cihazının üzerine kesinlikle su dökmeyin.
- Şarj cihazını akan su altına tutmayın.
- Şarj cihazını kesinlikle su veya başka sıvılar içine daldırmayın.
- Şarj cihazını yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin, ıslak bez kullanmayın.
- Şarj cihazını neme maruz bırakmayın.
- Şarj cihazını kötü havalarda üzeri örtülü şekilde muhafaza edin.
- Şarj cihazını eviyeğin içine koymayın.
- Şarj cihazını açık alanda bırakmayın.

## Manyetizma nedeniyle cihaz zarar görebilir


Şarj cihazının dış yüzeyinde mıknatıslar bulunur.

- Kredi kartı, elektronik bellekler ve manyetik alanlara karşı duyarlı diğer eşyaları cihazdan uzak tutun.

## 4.2 İç sıcaklık seçimi

İç sıcaklık seçilirken yiyeceğin kalitesine, temiz bir şekilde işlenmesine, soğuk zincirin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, gebeler, yaşlılar ve çocuklar için iç sıcaklık seçimiyle ilgili şartları dikkate alın.

## 5 İlk adımlar




1. Şarj cihazının arka tarafındaki pil bölmesini açın ve koruyucu filmi çıkarın.

2. Probu yaklaşık 2 saat boyunca kapak kapalı halde şarj cihazında şarj olmasını sağlayın.



3. Uygulamayı telefonunuza indirin.



4. Probu şarj cihazından çıkarın.  
⇒ LED yeşil renkte yanıp söner ve probun şarj cihazına bağlı olduğunu işaret eder.
5. Probu ilk kez kullanmadan önce olası üretim artıklarından arındırmak için su ve deterjanla temizleyin.

## 6 Bluetooth® bağlantısının kurulması

Thermomix® TM6	Cooking Center uygulaması
Thermomix® TM6 cihazında Ayarlar altından Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştirin.	Mobil cihazınızda Bluetooth® özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.
Probu şarj cihazından çıkarın. Bağlantı kurma modu aktiftir.	
Thermomix® TM6 cihazında Ayarlar > Bağlı cihazlar altındaki listeden probu seçin.	Probu Cihazları seç altında listeden seçmek için uygulamada + butonuna basın.

Prob, bağlanacak cihazlarda Bluetooth® etkinleştirilmişse şarj cihazından çıkarıldığında otomatik olarak bağlanır.


## 7 Kullanım

### 7.1 Açma ve kapama

Probu şarj cihazından çıkardığınızda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Probu kapatmak için şarj cihazına geri koyun ve kapağı kapatın.


### 7.2 Probu yapısı



1. Probu ucunda batarya (1) yer alır. Yüksek ısıya karşı en iyi burada korunur.
2. Sıcaklık sensörü (2) uçtan 2 cm uzakta yer alır. İç sıcaklığı ölçmek için bu kısmını mümkün olduğunca yiyeceğin merkezine yerleştirin.
3. Referans çentiği (3), probun yiyecek içinde ne kadar derine sokulması gerektiğini gösterir.

### 7.3 Probu yiyeceğe yerleştirilmesi

Probu yiyeceğin içine yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:




1. Probu ucunu (1) yiyeceğin içine sokun.
2. İç sıcaklığı ölçen sıcaklık sensörü (2) ucun 2 cm gerisindedir. Bu kısmını mümkün olduğunca yiyeceğin iç orta noktasına yerleştirin.


- Referans çentiği (3) de bu sırada yiyeceğin içine girer. Bu sayede sıcaklık sensörünün yiyeceğin iç sıcaklığını doğru şekilde ölçtüğünden emin olunur.

## Tutucu

Prob yiyeceğin içinde sabit durmuyorsa (örn. akışkan kek hamurunda), probu tutucuyla kalıba sabitleyebilirsiniz. Bu sayede probun yiyeceğin içinden dışarı kaymamasını sağlarsınız. Kalıbın büyüklüğüne göre iki farklı yerleştirme açısı (A ve B) seçebilirsiniz. Tutucuyu maksimum 220 °C sıcaklığa kadar kullanın.



Kabaran hamurlar ve kek harçları için probun yerleştirme derinliği değişebilir.




I Pişirmeden önceki hamur seviyesi: Prob en az uç (3) ile referans çentiği (2) arasında olacak şekilde hamura daldırılır. Referans çentiği açıkta kalabilir.

II Pişme sırasında hamur kabarrır: Referans çentiği (2) hamurun içinde kalır.

- Tutucuyu (1) kalıbın kenarına yerleştirin.
- İstenen açığa göre A veya B boşluğunu kullanın ve probu tutucudan geçirerek yiyeceğin içine yerleştirin.
- Probun ucunun (3) kalıba temas etmediğinden emin olun.

## 7.4 Probun ve şarj cihazının konumlandırılması

Piştirme süreci sırasında prob hem iç sıcaklığı hem de ortam sıcaklığını kesintisiz olarak ölçer. Prob bu verileri şarj cihazına gönderir. Bu da verileri Thermomix® TM6 cihazına veya Cooking Center uygulamasına iletir, yani bir tekrarlayıcı olarak çalışır ve sinyali yükseltir.



- Bu nedenle şarj cihazının daima probun yakınından olmasına, örneğin fırının üzerinde veya yanında durmasına dikkat edin. Thermomix® TM6 cihazı veya Cooking Center uygulaması probdan veya şarj cihazından uzakta durabilir.

## 7.5 Prob ile piştirme

Piştirme süreci sırasında prob sürekli olarak Thermomix® TM6 cihazınızın Cooking Center programına veya Cooking Center uygulamasına bağlıdır. Bu sayede sıcaklık ve kalan piştirme süresi hakkında bilgi edebilirsiniz.

- Ekran üzerindeki yönergeleri izleyin.


## 8 Temizlik

1. Probu **ilk kullanımdan önce** ve her kullanımdan **sonra** su ve deterjanla temizleyin.
2. Prob şarj cihazına yerleştirilmeden önce probun temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun. Probun şarj edilebilmesi için özenle temizlenmiş olması gerekir.



## 9 Arızaların giderilmesi

TR



## 10 Müşteri hizmetleri

### Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi

Levent Mah. Çamlık Cad. No:19

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

info@vorwerk.com.tr

www.thermomix.com.tr

Çağrı Merkezi 0850 255 30 00

Bu kullanım kılavuzu

www.thermomix.vorwerk.com.tr sitesinde mevcuttur.

### Yetkili Servis Ağı

Güncel yetkili servis ağıımız <https://thermomix.vorwerk.com.tr/> web sitemizde mevcut olup, çağrı merkezimiz üzerinden (0850 255 30 00) kayıt oluşturarak bize ulaşabilirsiniz.

## 11 Garanti

Thermomix® ve aksesuarları yalnızca yetkili Vorwerk müşteri hizmetleri veya yetkili bir servis tarafından onarılabilir.

Yalnızca Thermomix® cihazının teslimat kapsamındaki orijinal parçaları veya Vorwerk Thermomix® orijinal yedek parçaları kullanın. Thermomix® cihazını asla Vorwerk Thermomix® tarafından Thermomix® için sunulanlardan başka parçalar veya cihazlarla birlikte kullanmayın. Aksi halde garanti veya ayıplı mal sorumluluğundan doğan haklar geçerliliğini yitirir.

## 12 Aletin tasfiyesi

### AB Üyesi Ülkelerde yaşayan müşteriler için



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp tenekesi sembolü, elektrik ve elektronik aletlerin normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eski elektronik aletler, herhangi bir ücret ödmeden belediyelerin toplama alanlarına atılabilir. Alternatif olarak, eski elektronik aletlerinizi yerel Vorwerk mağazanıza götürebilirsiniz. Yakınıınızda Vorwerk mağazası yoksa eski aletler DHL aracılığıyla bize yollanabilir.

Lütfen eski elektronik aletlerinizi kırılmaları ve mekanik sıkışmayı önleyecek şekilde doğru paketlediğinizden emin olun. Kirlenme nedeniyle sağlık veya güvenlik riskinin söz konusu olması durumunda eski aletler kabul edilmeyebilir.

Kayıt numarası:

WEEE kay. no. DE 86265910.

## 13 Teknik Bilgiler

---

### Thermomix® Sensor

---

#### Prob (TSNP)

---

Probun nominal voltajı	2,4V
Probun kapasitesi	3mAh
Çalışma süreleri	yakl. 24 sa
Şarj süresi	yakl. 2 sa

---

#### Şarj cihazı (TSNC)

---

Alkalin pil	AAA
Pilin nominal voltajı	1,5V
Şarj cihazının çalışma sıcaklığı	-5 °C – 60 °C

---

#### Bluetooth® bağlantı verileri

---

2,4 GHz  
2,402 GHz – 2,480 GHz  
< 5 dBm  
Bluetooth® 5.0 Low Energy

---

Bluetooth® markası ve görsel işaretleri (logoları) tescilli markalardır ve Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir. Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG şirketi bu markayı/logoları lisanslı olarak kullanmaktadır.

---

#### Uygunluk

---

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG firması, Thermomix® Sensor tipi telsiz ekipmanının 2014/53/AB yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki adreste sunulmuştur: <https://www.vorwerk-group.com/en/home/meta/ec-declaration-of-conformity>

---

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG  
Mühlenweg 17-37  
42270 Wuppertal  
Almanya

---









# thermomix

